

Handlauf– Tipps und Maße für das Anbringen eines Handlaufs

- Handläufe sind griffsicher, gut greifbar (rund oder oval), Durchmesser i.d.R. von 3 - 4,5 cm
- Montage in 85 cm Höhe
- beidseitiger Handlauf
- Handläufe sind durchgehend auch an Treppenaugen hinwegzuführen.
- Handläufe sollten am freien Ende mindestens 30 cm über das Treppenende hinausragen.
- abgerundeter Abschluss von Handlaufenden, die in den Raum ragen
- kontrastreiche Ausbildung zur Erleichterung der Orientierung

**Gern beraten Sie die Mitarbeiter*innen der Wohnberatung
Infotelefon Wohnberatung 0571 807 22808**