

Rampen – Tipps und Maße für das Anbringen einer Rampe

- **Gefälle:** maximal 6 % Steigung, kein Quergefälle
(in Ausnahmen bis zu 8 % Steigung im privaten Bereich)
- **Oberflächenbeschaffenheit:** rutsicher
- **Breite:** mindestens 120 cm
- **Podeste:** bei längeren Rampen mindestens nach 6 Metern ein
Zwischenpodest (150 x 150 cm) erforderlich / Bewegungsfläche vor und
am Ende der Rampe sollte jeweils 150 x 150 cm betragen
- **Handlauf:** beidseitig mit 3 – 4,5 cm Durchmesser, in 85 cm Höhe, 30 cm
über das Rampenende hinausragend
- **Radabweiser:** beidseitig 10 cm hoch
- **Formen:** fest verankert (Wohnumfeldverbesserung) oder mobile
Rampen (Hilfsmittelverordnung)

**Gern beraten Sie die Mitarbeiter*innen der Wohnberatung
Infotelefon Wohnberatung 0571 807 22808**